

VINTAGE BR 126 SPORT HERITAGE GMT & FLYBACK

Edizione limitata a 500 esemplari

Il cronografo, ispirato all'aviazione, BR 126 GMT Flyback è dotato della funzione Flyback, che consente di riavviare istantaneamente la misurazione di un tempo, e della funzione GMT, che indica un secondo fuso orario su una scala di 24 ore.

DESCRIZIONE GENERALE

Movimento: meccanico a ricarica automatica. 53 rubini. 28.800 alternanze all'ora. Riserva di carica di circa 40 ore. Regolazione ad alta precisione in 4 posizioni (tolleranza di 0/+10 secondi al giorno). **Funzioni:** ore, minuti, secondi. Cronografo con totalizzatori 60 secondi e 60 minuti (lancette centrali E ed F) e funzione Flyback*. Indicazione di un secondo fuso orario su una scala di 24 ore (contatore D). Data con correzione rapida. Scala tachimetrica (misurazione di una velocità in distanza/h). Impostazione dell'ora esatta con arresto dei secondi. **Cassa:** diametro 43 mm. Spessore: 15,5 mm. **Vetro:** zaffiro trattato antiriflesso. **Impermeabilità:** 100 metri. Fondello avvitato con vetro zaffiro trattato antiriflesso.

UTILIZZO GENERAL

Messa in funzione (corona n posizione 0). Quando l'orologio è fermo, ricaricare il meccanismo ruotando la corona in senso orario. La ricarica è completa dopo avere effettuato circa 40 rotazioni (il meccanismo non è dotato di dispositivo di arresto, per evitare una tensione eccessiva sul meccanismo di ricarica). L'autonomia di funzionamento è di circa 40 ore. Quando l'orologio viene indossato, è l'automatismo stesso a ricaricare il movimento. **Impostazione dell'ora.** Tirare la corona fino alla posizione 2. La lancetta dei secondi (H) si ferma, consentendo così di impostare l'ora con una precisione al secondo. Impostare l'ora ruotando la corona nel senso desiderato. **Impostazione della data.** *Impostazione rapida** (corona in posizione 1): tirare la corona fino alla posizione 1 e impostare la data ruotandola in senso antiorario. *Impostazione lenta* (corona in posizione 2): per garantire il cambio della data a mezzanotte e non a mezzogiorno, si consiglia di procedere all'impostazione della data con l'ausilio delle lancette orarie. Tirare la corona fino alla posizione 2 e ruotare le lancette fino al cambio della data. Successivamente, impostare l'ora esatta. **Impostazione del secondo fuso orario.** Ad ogni pressione del correttore (pulsante C), la lancetta dell'indicatore GMT (D) avanza di un'ora.



- A. Scala tachimetrica
 - B. Lancetta delle ore
 - C. Correttore dell'indicatore del secondo fuso orario
 - D. Indicatore del secondo fuso orario (24 ore)
 - E. Lancetta dei secondi del cronografo
 - F. Lancetta dei minuti del cronografo
 - G. Data
 - H. Lancetta dei secondi
 - I. Pulsante I
 - J. Corona
 - K. Pulsante K
 - L. Lancetta dei minuti
0. Ricaricare il meccanismo manualmente (in senso orario).
 1. Impostare la data (in senso antiorario).
 2. Impostare l'ora (in senso orario o antiorario).

* UTILIZZO DEL CRONOGRAFO CON FUNZIONE FLYBACK

La funzione Cronografo consente di misurare un tempo in minuti e secondi. La funzione Flyback consente di interrompere e di riavviare istantaneamente la misurazione di un tempo.

Questa funzione agevola pertanto la misurazione di più tempi consecutivi.

Misurazione di un tempo

- 1.^a pressione Pulsante K: avvia la misurazione del tempo.
- 2.^a pressione Pulsante K: arresta la misurazione del tempo.
- 3.^a pressione Pulsante I: azzerà e arresta il cronografo.

Misurazione di un tempo con interruzione

- 1.^a pressione Pulsante K: avvia la misurazione del tempo.
- 2.^a pressione Pulsante K: arresta la misurazione del tempo.
- 3.^a pressione Pulsante K: riavvia la misurazione del tempo.
Ciò consente di sottrarre uno o più intervalli di tempo al tempo totale cronometrato.
- 4.^a pressione Pulsante K: arresta la misurazione del tempo.
- 5.^a pressione Pulsante I: azzerà e arresta il cronografo.

Funzione Flyback: misurazione di più tempi consecutivi (senza interruzione)

- 1.^a pressione Pulsante K: avvia la misurazione di un 1° tempo.
- 2.^a pressione Pulsante I: azzerà e riavvia istantaneamente la misurazione di un 2° tempo.
- 3.^a pressione Pulsante K: arresta la misurazione del 2° tempo.
- 4.^a pressione Pulsante I: azzerà e arresta il cronografo.

IMPORTANTE

***Impostazione rapida della data.** Come per tutti i cronografi meccanici dotati di calendario, l'impostazione rapida della data (corona in posizione 1) NON DEVE MAI essere effettuata tra le ore 21.00 (9 PM) e le ore 3.00 (3 AM).

IMPERMEABILITÀ

Una volta terminata la regolazione, per garantire la perfetta impermeabilità riportare la corona in posizione 0. La corona non deve mai essere maneggiata sott'acqua.

MANUTENZIONE

Dopo ogni immersione in acqua di mare, si consiglia di risciacquare accuratamente con acqua dolce sia l'orologio che il cinturino. Si consiglia inoltre di fare revisionare l'impermeabilità dell'orologio ogni due anni. Per garantire un servizio conforme ai requisiti del brand, qualsiasi intervento sull'orologio deve essere effettuato da un centro riparazioni Bell & Ross o da un orologiaio autorizzato da Bell & Ross. Nel caso di una riparazione durante il periodo di validità della garanzia, è necessario esibire il certificato di garanzia Bell & Ross, debitamente datato e firmato dal rivenditore al momento dell'acquisto dell'orologio.

Vi ringraziamo della fiducia che ci avete accordato e ci auguriamo che sarete soddisfatto del vostro orologio Bell & Ross.

La garanzia internazionale Bell & Ross

Il vostro orologio Bell & Ross ha superato con successo i test di affidabilità più severi dell'industria orologiera svizzera. Esso è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per la durata di 2 anni dalla data d'acquisto apposta dal venditore autorizzato Bell & Ross sul certificato di garanzia internazionale, fatte salve le leggi applicabili e/o garanzie legali. La presente garanzia è totale (parti di ricambio e manodopera). Sono tuttavia esclusi dalla garanzia:

- . I danni causati da incidenti o da un uso errato o eccessivo dell'orologio (urto violento, schiacciamento, bruschi interventi sul fermaglio...).
- . I danni che risultano da riparazioni o da smontaggi non effettuati da un rivenditore autorizzato Bell & Ross o da un centro d'assistenza post vendita autorizzato Bell & Ross.
- . Le conseguenze dell'uso normale e dell'invecchiamento dell'orologio e del cinturino. La garanzia esclude anche le pile, tenuto conto della natura specifica di questi elementi.

IMPORTANTE: Per godere della Garanzia Internazionale Bell & Ross, dovete obbligatoriamente far effettuare qualsiasi intervento dagli specialisti autorizzati: rivenditori autorizzati Bell & Ross, centri d'assistenza post vendita autorizzati Bell & Ross.

Questa garanzia può essere applicata unicamente se accompagnata dal certificato di garanzia internazionale Bell & Ross, debitamente compilato, datato e firmato da un rivenditore autorizzato Bell & Ross.

Modelli e caratteristiche tecniche con riserva di modifiche